

WZR أداة الرنين

معلومات المنتج	
الوصف	كود المنتج
اداه الرنين WZR	WZR



ملحوظة

تستخدم هذه الأداة لعمل شطف خفيف على سطح الغمد النحاسية لا بقاء إجراء التجريد بدقة مما يسمح لبقايا النحاس بالانفصال بشكل نظيف تاركا نهاية مستوية انيقة.
طريقة العمل: شد صامولة الجناح حتى تتمتع العجلات بقبضة كافية بحيث يتم دعم الأداة في وضع افقي.
قم بتدوير أداة الرنين لدورة كاملة واحدة او أكثر إذا كان الشطف ضحلا جدا في الدوران الأول.
يمكن استخدام أداة الرنين على مجموعة كاملة من الكابلات المعدنية
يتم استخدامها مع متجرد الكابل WMC